

# Tri-Velo Elektro Dreirad Spezifisch:




Dieses Dreirad ist faltbar. Dazu den Sicherheitschieber nach hinten schieben und den Hebel nach außen ziehen.

## Plus Taste

Diese hat 2 Funktionen:

1. Stufe der Tretunterstützung nach oben regulieren
2. Wenn diese Taste 2-3 Sekunden gehalten wird, schalten sich die Beleuchtung ein oder aus

## Bedienelement



Akku Anzeige

Anzeige Stufe der Tretunterstützung

Einschalten  
Aussalten Taste

## Minus Taste

Mit Minus können Sie die kraft der Tretunterstützung nach unten regulieren. Wenn Sie die Minus taste gedrückt halten startet die Anfahrhilfe. Diese sollte nur zum Anfahren genutzt werden



## Lenker

Der Lenker kann ohne Werkzeug höhen und Neigungs Verändert werden. Dafür am Schaft den Sicherheitsschieber nach hinten drücken und dann den Schafthebel hochklappen. Richtige Position finden und dann den Hebel wieder runter klappen

**Auf unserer Website ist ein Video zu diesem Rad zu sehen wie alles genau Funktioniert: [www.zemto.de](http://www.zemto.de)**